



F*ckBag

Sex machine

Руководство пользователя



СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	3
Меры предосторожности	4
Характеристики	5
Комплектация	6
Устройство машины	6
Пульт управления	6
Инструкция по сборке и запуску машины	7
Варианты использованию	7
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9

CONTENTS

Overview	10
Remote control	10
Machine maintenance	10
Technical specifications	11
Important	11
Use cases	11

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем с приобретением F*uckBag!

MotorLovers – это клуб любителей ярких ощущений! Сумка с секретом F*uckBag подарит вам много приятных минут и мы надеемся, вы будете выбирать наши товары в будущем.

Секс-машины MotorLovers идеально подойдут для:

- 🔥 Пар, которые хотят разнообразить свою сексуальную жизнь;
- 🔥 Современных девушек, которые расширяют свои сексуальные границы;
- 🔥 Одиноких девушек, которые не хотят иметь беспорядочные половые связи;
- 🔥 Девушек, чьи партнеры временно отсутствуют;
- 🔥 Девушек со слабым половым влечением;
- 🔥 Замужних женщин, чьи мужья страдают сексуальными дисфункциями.

**Дамская
сумка –
отличная
маскировка**

Компактная

**Легкая
в сборке
и простая
в управлении**

**Фаллоимитатор
с подогревом**

Внимательно прочтите это руководство перед использованием. Пожалуйста, сохраните эту брошюру для дальнейшего правильного использования и ухода за машиной.

Приготовьтесь к невероятным приключениям!




**Хотите узнать больше?
Посетите наш сайт www.toyfa.ru**



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Правильное использование машины значительно продлит срок ее службы.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 🔥 Перед подключением машины к электросети **проверьте**, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания устройства.
- 🔥 Используйте удлинитель, **рассчитанный на потребляемую мощность** прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- 🔥 **Выключайте** прибор из розетки **после использования**, а также во время его очистки или перемещении.
- 🔥 Извлекайте электрошнур **сухими руками**, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- 🔥 **Не протягивайте** шнур электропитания в дверных проёмах или вблизи источников тепла. **Следите** за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- 🔥 **Не рекомендуется** пользоваться машиной людям с высоким кровяным давлением, сердечными или гинекологическими заболеваниями.
- 🔥 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус машины в воду или помещать её под струю воды!
- 🔥 **ВНИМАНИЕ!** **Запрещено** использование машины при любых неисправностях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  **Скорость 1:** 80 фрикций в минуту
-  **Скорость 2:** 130 фрикций в минуту
-  **Скорость 3:** 190 фрикций в минуту
-  **Длина фрикций** 55 мм
-  **Температура нагрева фаллоимитатора**
до 43°C (время до нагрева – от 5 до 7 минут)
-  **Дальность действия пульта** – 5 метров
-  **Питание** 100–240 В
-  **Номинальная мощность:** 35 Вт
-  **Вес в упаковке:** 2,7 кг
-  **Размеры упаковки (Д*Ш*В):** 36*14,5*25 см
-  **Насадка-фаллоимитатор:** материал ТРЕ, длина
14 см, диаметр 3,5 см.
-  **Регулировка угла наклона:** есть (70°C)
-  **Регулировка высоты:** есть (26 см)
-  **Цвет:** желтый, черный





КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Сумка
2. Секс-машина F*uckBag
3. Две подушки под колени (экокожа)
4. Провод сетевой (220 В)
5. Пульт управления (батарейки: CR2025)
6. Съёмный фаллоимитатор (материал TPE)

Товар может быть изменен без дополнительного уведомления.

УСТРОЙСТВО МАШИНЫ



1. Съёмная насадка-фаллоимитатор
2. Кнопка включения/выключения машины
3. Корпус машины
4. Регулятор для выдвижения фаллоимитатора
5. Регулятор подъема машины
6. Разъём для сетевого кабеля
7. Мягкие подушки для удобства (под колени или локти)
8. Разъём для насадки-фаллоимитатора

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



- П** Кнопка «Старт» начинает работу машины с первого режима и выключает её.
- A** Кнопка «А» регулирует частоту фрикций машины. 3 скорости (от 80 до 190 фрикций в минуту).
- B** Кнопка «В» регулирует температуру фаллоимитатора. Максимальный нагрев до 43°C происходит в работе третьего режима (лампа блока питания начинёт мигать) и нагревается за 5-7 минут.
- H** Кнопка «Н» приводит в действие максимальные режимы (скорость и температуру) одновременно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЗАПУСКУ МАШИНЫ

- 🔥 Откройте сумку и извлеките все комплектующие.
- 🔥 С помощью болтов на ножках машины приподнимите её для подключения сетевого кабеля.
- 🔥 Вставьте фаллоимитатор в отверстие и закрутите до упора.
- 🔥 Перед использованием обработайте фаллоимитатор антибактериальным средством.
- 🔥 Подключите машину к сети.
- 🔥 Установите необходимый угол наклона и высоту с помощью болтов крепления.
- 🔥 Нажмите кнопку включения на машине.
- 🔥 Включите машину с помощью пульта управления.
- 🔥 Перед началом использования запустите машину на холостом ходу и убедитесь, что она работает нормально.
- 🔥 Протестируйте скорости и режим нагрева температуры.
- 🔥 Перед использованием на фаллоимитатор рекомендуется нанести лубрикант на водной основе.
- 🔥 Не используйте машину в воде или в душе в связи с опасностью электрического замыкания.
- 🔥 Выключите машину из сети.
- 🔥 После использования, обработайте фаллоимитатор дезинфицирующим средством. Машину протрите влажной тканью.




*Используйте лубрикант
Erist Toys на водной основе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Doggy style

Находясь в коленно-локтевой позе, девушка может управлять интенсивностью фрикций с помощью пульта. Мягкие подушки можно использовать под локти или под колени.



Бабочка

Лежа на боку, девушка может управлять углом наклона и интенсивностью фрикций.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Наездница

Девушка на партнере лицом к нему. Машина находится сзади и выполняет роль второго партнера. Управлять интенсивностью может как девушка, так и мужчина.

Второй этаж

Девушка на коленях, руками опирается о мужчину. Во время оральных ласк мужчина управляет интенсивностью фрикций машины.



Крест

Девушка на боку. Мужчина управляет интенсивностью машины при помощи пульта управления. Также партнер может присоединиться к девушке сзади, обеспечивая двойное проникновение.

Скрепка

Девушка верхом на партнере лицом от него. Мужчина управляет интенсивностью фрикций машины при помощи пульта управления.



УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Используйте антибактериальные средства для обработки насадки-фаллоимитатора до и после использования.
- Рекомендуется наносить лубрикант на водной основе на фаллоимитатор. Не используйте лубриканты на силиконовой основе.
- Протирайте машину чистой и влажной тканью до и после использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства для очистки фаллоимитатора.
- Не помещайте машину в ванну или душ.
- При хранении отсоединяйте сетевой кабель от машины.
- Храните все комплектующие в сухом, прохладном месте.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и не подвергайте воздействию высоких или низких температур.



*Используй лубрикант
Erotist Toys на водной основе

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Какие-то проблемы с машиной? Большинство из них можно решить, следуя приведенным ниже советам.

Проблема: **F*uckBag не включается**

- Убедитесь, что шнур питания подключен к розетке.
- Проверьте правильность подключения сетевого кабеля. Если всё подключено правильно, на верхней части машины загорится красный индикатор при включении машины.
- Проверьте наличие электричества.

Проблема: **пульт управления не работает**

- Проверьте наличие батареек в пульте.
- Убедитесь, что машина включена – красный индикатор должен гореть на верхней части машины.

Проблема: **фаллоимитатор не нагревается**

- Убедитесь, что прошло необходимое (5–7 минут) время.



OVERVIEW

1. Attachment dildo: it's permitted to change dildo of different functions
2. Power button with light indicator: please cut the power after use
3. Machine body
4. Reset knob: reset knob of the telescoping mechanism
5. Angle adjustment knob: front and rear angles and heights can be adjustable.
6. Power/charging hole
7. Foot pad: support foot while kneeling down or lying. Balance the machine with body weight
8. Dildo buckle: when installing a dildo, point it at the buckeling point while rotating it counterclockwise
9. Remote control



REMOTE CONTROL

- P** Power button: master button of the machine.
- A** A – Pulling and inserting button: used to control the pulling and inserting speed, which has three levels, namely low, moderate and high that work in cycle.
- B** B – Dildo functions button: used to control the functional strength of dildo, which has three levels, namely low, moderate and high that work in cycle (When penis reaches the highest level, indicator light will flash. Please select the high level while using the heating dildo).
- H** H – One-key climax: if the button is triggered, all the functions of the machine will turn to their highest levels.

MACHINE MAINTENANCE

-  Application environment: 0–65 °C. RH 45%–85%
-  Storage environment: dry and away from fire source. The machine is not totally waterproof in design, so please clean it with wet tissue
-  Please cut the power after use
-  If the machine is not to be used for a long time, please remove batteries from remote controller.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Rated voltage: 100V-240V, 50/60HZ
- Rated power: 35 W
- Reciprocating travel: 55 mm
- Speed control: 90-180 items/min
- Remote control distance: 5 m



IMPORTANT

- Before each use, please first run the machine on no-load and use it normally after confirming it's normal working
- It's strictly forbidden for patients with high blood pressure or heart disease or those who are not suitable for strong stimulation or with gynecological diseases.
- Never directly wash the machine with water or any cleaning agent! It's recommended to clean it with wet tissue.
- The product is subject to change without further notice. Please always refer to the materials accompanied with the product for actual.



USE CASES

This product is ideal for:

- Lovers who want to enhance their pleasure in sex life.
- Modern ladies, who want to have peculiar sex experience.
- Women, who do not live with their husbands and are not able to relive their desire.
- Single ladies who live alone and do not want to sleep around.
- Ladies with extreme sexual functions – frigidity or strong desire.
- Women whose husbands are not well physically or with sexual dysfunctions.





TOYFA®

REGISTERED TRADE MARK
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫЙ
ЗНАК

CE ✓ RoHS FC